

TANITA

使用说明书

附带保修卡

电子计时器

TD-415

衷心感谢您购买本产品。使用前请认真阅读本说明书，以便正确使用。读后请仔细保管，方便随时阅读。

目 录

●安全注意事项/操作、保管	2
●初次使用前	3
●各部位名称	3
●安装电池	4
●使用方法1 设定时间	5
●售后服务	6
●保修卡	7
●使用方法2 开始计时	8
●使用方法3 取消设定好的时间	9
●提示	10
●更换电池	11
●主要规格	12
●故障?	12



安全注意事项

为使您安全、正确地使用产品，防止对自己或他人的人身及财产造成损害，本说明书特别做了各种图示来说明。

	此标志表示“禁止”
	此标志表示必须实行的“强制”

注意

- 使用前及使用中发现本机有异常的情况下不要使用
- 有异常的情况下继续使用的话，有可能造成受伤或事故。
- 不要将电池投入火中，以防止发生爆炸。

操作时

- 绝对不允许拆开，这是引起故障的原因。
- 不要过度撞击或振动，这是引起故障的原因。

操作时

提示


- 不要在潮湿的地点使用，不要用湿手操作。这是造成故障的原因。
- 保管
 - 不要在取暖设备附近、温湿度变化剧烈的地点、灰尘多的地点保管。
- 清洁
 - 不要使用天那水、汽油等。
 - 用软布擦拭机身的脏污。

2

初次使用前

初次使用前，请撕掉显示屏上的保护膜后再使用。

各部位名称



附属品

- ✓ 使用说明书（本书）
- ✓ 试用电池（CR2032硬币电池）1节

※因附属的试用电池是工厂出货时包装的，有可能电池寿命变短。
※如有缺失附属品的情况下，请联系售后服务中心。

3


安装电池



4

使用方法1, 设定时间

例：3分15秒后响铃的情况下



5

售后服务

- 关于保修卡**
保修卡在说明书后面必需在相应栏填写如销售店名和购买日期等内容，仔细阅读保修单内容并妥善保管。本产品保修期为1年（电池除外）。
- 修理须知事项**
保修期内，打电话联络本公司的售后服务处，并将保修卡及本机寄回本公司。
如过了保修期，产品有故障等需要修理时，也可与售后服务处联系，但需收修理费用。
- 如有不明之处可与售后服务处联系**

总公司：日本株式会社 **TANITA**

全国售后服务热线：4000-680-980

百利达(上海)商贸有限公司

地址：上海市淮海中路887号永新大厦8005A室

网址：www.tanita.com.cn

百利达淘宝旗舰店：tanita.tmall.com

百利达官方微博：weibo.com/tantachina

百利达官方微信：tanitachina

制造商：东莞市晓峰实业有限公司

生产地址：东莞市南城区雅园工业区广园街3号二楼

产品标准号：Q/XF 2

此[计时器]所用“TANITA”“百利达”图案、商标由日本株式会社**TANITA**授权。

6

《免费维修服务》

- 按照说明书正常使用，并在保修期内发生故障，可以进行免费修理。
- 在免费修理期间发生非人为故障时，可与本公司总经销商联络，并把产品与保修卡寄往总经销商。
- 赠品的维修服务不包含在此卡内，相关服务请联系我司经销商。
- 保修期内出现以下情况，由顾客负责修理的全部费用。
 - A、不按说明书操作及擅自改造或修理所造成的故障与损坏。
 - B、掉落在地或其他人所造成的故障与损坏。
 - C、由于火灾、水灾、地震、雷击等不可抗力造成的自然灾害所造成的故障与损坏。
 - D、用于家庭以外的（例如：长时间用于业务或长期在船上使用）地方使用所造成的故障与损坏。
 - E、保修卡没有提示的情况。
 - F、保修卡中的购买年月日，顾客资料在销售店无记录或者字句被改写的情况。
- 请妥善保管好此保修卡。
- 保修卡如有丢失，不再重新发售，请妥善保管。

※在保修卡中已规定期间和条件的情况下，我们可约定免费修理。根据保修卡不规定客户法律上的权力，超过保修后修理，为有偿修理，有不明之处与总经销商联系。

保 修 卡


销售店			
在商店销售时，请将保修卡所定事项（购买日期、销售店栏中盖章）填完后交给顾客。			
顾客			
本保修卡中根据免费修理规定实施免费修理。从购买日至下述保证期限内发生故障时，根据本保修卡提示，委托我公司及经销商修理。顾客的个人信息在修理完成后和修理品一起退还。在此期间，顾客个人资料不会泄露出去，我公司根据规定负责进行管理。			
品 名	计时器	TD-415	
保修期	产品购买日起一年以内		
购买日期	年	月	日
地址			
顾客	名字	()	
	电话	()	
地址、店名			
销售店	电话	()	

© 2024 TANITA Corporation

931503


7

使用方法2, 开始计时



8

使用方法3, 取消设定好的时间



9

提示

