

TT-533中文版咭纸贴纸印刷内容，尺寸：57*233MM，
红色线条为贴纸大小不用印刷，编号为：943321

什么是针管温度计？

“不知道肉类中间是否有加热”
在做菜肴的时候，有很多是看不到的，针管温度计就可以测量食物内部的温度，让您放心烹调。

除了这些，使用方法还有很多

- 手工制作面包时，发酵的温度管理
- 种花等的地温管理
- 水箱或实验室的温度管理

注意事项

- 油炸食品等高油温的测定会影响到本机的耐久性，请停止使用。
- 请不要靠近很强的静电或电池波（IH烹饪器具）
错误操作会造成故障。


主要规格

测出温度	热敏感应
显示方式	液晶4位数显示
显示内容	测定范围 -50℃~+240℃* 最小显示 0.1℃ 显示周期 每隔1秒
精 度	±1℃ (0℃~+100℃) ±2℃ (上記以外)
电 源	DC1.5V (LR44 电池1个)
电池寿命	约1年 (每日使用10分钟的情况下)
使用温度范围	0~50℃* (机体)
防滴机能	IPX2*
自动关机技能	约10分钟内没有进行任何操作的话， 将自动切断电源。
尺 寸	感应部分：直径4mm×长度109mm 机体：D36×W216×H16mm (包括感应针管)
重 量	约33g (包含电池)
主要材质	机体外壳：ABS树脂

* 测定范围是本机显示可以测定的温度范围，
使用温度范围是本机可以使用的环境温度。

* IPX2是 [用200mm以上的高度每分3mm的降水量，
2.5分钟滴下，影响性能的程度，没有渗入] JIS C092的规格。

公司名称及地址

总 公 司：日本 株式会社 

地 址：东京都板桥区前野町1-14-2

总经销及售后服务

全国售后服务热线：4000-680-980

百利达(上海)商贸有限公司

地址：上海市淮海中路887号永新大厦8005A室

百利达(上海)商贸有限公司北京分公司

地址：北京崇文区崇文门外大街3号A
北京新世界中心南办公楼10层1005A室

百利达(上海)商贸有限公司广州分公司

地址：广州市天河区北路233号中信广场1413室

网址：<http://www.tanita.com.cn>

制造商：东莞市晓峰实业有限公司

地 址：东莞市南城区雅园工业区广园街3号二楼

产品标准号：Q/LG 10

家庭用

TT-533

此 [温度计] 所用 “TANITA” “百利达” 图
案、商标由日本株式会社  授权。



6 940734 553383